





CE74TE

CUCINA 4 PIASTRE TONDE ELETTRICHE SU FORNO ELETTRICO

Pos.	CodiceRicambio	Cons	Descrizione
1	5900451		PIEDINO INOX DA 1" 3/4 0100323
7	2018551		REGGIGRIGLIE FORNO 700 654X210
8	6010008		TERMOSTATO 3F SIC.350°C 5532562807
9	2016399		SUOLA FORNO ELETTRICO 700 ASS.TA
10	6001153		RESISTENZA FORNO W3100 V230 S700
11	6010091		TERMOSTATO 50/300°C 5534062819
12	6030036		COMMUTATORE 6X16A 4934615701
13	6050050		CAVO PER ACCENSIONE SKG D2/4L.1000
14	6050090		PRESSACAVO IN NYLON PG21
15	5900402		PORTARULLINI PER CERNIERA 45508410
16	5900401		CERNIERA SX PORTA FORNO 45010952
17	5900400		CERNIERA DX PORTA FORNO 45010951
18	2018950		PORTA FORNO COMPLETA
19	2018512		MANIGLIA PORTA FORNO 603X116
31	2015916		GRIGLIA ANT. CAMINO FRY-TOP 363,4X79,8
32	2015917		GRIGLIA POST. CAMINO FRY-TOP 374X66,5
33	6010060		SCHEDA EL. CONTROLLO LIVELLO FG5VG
34	2009977		CABLAGGIO LAMPADINE
35	2019142		MANOPOLA SERIGRAFATA CUCINE ELETT.
36	6030014		COMMUTATORE 4X16A 6POS.4927215747
37	6050652		MORSETTIERA PA76 FV WP 32A 5 POLI
38	6050102		PRESSACAVO IN NYLON PG16