




A = GPL / LP gas / Gaz liquide / Flüssiggas

B = Gas metano / Natural gas / Gaz naturel / Erdgas

N.B.: La tavola si completa con la successiva n° - See table No. - Voir tableau n° - Wichtig: S. folgender Plan Nr.

• 3E05-004
C4FZFG-C6FZFG
C4FZFGP-C6FZFGP

• 3E05-005
C4FZFE-C6FZFE
C4FZFEP-C6FZFEP
C4FZSFEP

• 3E05-006
C4FZFCG-C6FZFCG
C4FZFCGP-C6FZFCGP
C4FZSFCGP-C6FZSFCGP
C4FZSFCEP-C6FZSFCEP
C6FZFCGPV

• 3E05-007
C4FZFCE-C6FZFCE
C4FZFCEP-C6FZFCEP
C4FZSFCEP-C6FZSFCEP
C6FZFCEP

• 3E05-008
C6FZFGA
C6FZFGAP

3E05-012

C4FZFCG-C6FZFCG-C4FZFCGP-C6FZFCGP
C4FZFG-C6FZFG-C4FZFGP-C6FZFGP
C4FZSFCGP-C6FZFCGPV-C6FZFCGPV
C6FZFGA-C6FZFGAP-C4FZFCE-C6FZFCE
C4FZFCEP-C6FZFCEP-C4FZFE-C6FZFEP
C6FZFEP-C4FZSFCEP-C4FZSFEP
C6FZFCEV-C6FZFCEPV

Pezzi/Pieces - Pieces/Anzahl						Pos.	Validità dalla matricola Validité du numéro matricule Validity from serial number Gültigkeit ab der (Seriennummer)	Validità alla matricola Validity up to serial number Validité au numéro matricule Gültigkeit bis zur (Seriennummer)	Codice Code Code Artikel Nummer	Descrizione	Description	Description	Beschreibung
CAFZSFCGP CAFZSFCGP CAFZSFCGP	CAFZFCG - CAFZFCG CAFZFCG - CAFZFCG CAFZFCG - CAFZFCG	CAFZFCG - CAFZFCG CAFZFCG - CAFZFCG CAFZFCG - CAFZFCG	CAFZFCG - CAFZFCG CAFZFCG - CAFZFCG CAFZFCG - CAFZFCG	CAFZFCG - CAFZFCG CAFZFCG - CAFZFCG CAFZFCG - CAFZFCG	CAFZFCG - CAFZFCG CAFZFCG - CAFZFCG CAFZFCG - CAFZFCG								
4	4	5	4	6	1				X13200	Dado fissaggio inietttore	Injector fastening nut	Ecrou de fixation injecteur	Befestigungsmutter Einspritzung
2	2	3	2	3	2				1550Y63000	Griglia	Grid	Grille	Rost
	1	2	1	2	3				V00300	Spartifiamma 4,0 kW	Flame spreader 4,0 kW	Diffuseur de flamme 4,0 kW	Flammenverteiler 4,0 kW
	1	2	1	2	4				V00100	Corpo bruciatore 4,0 kW	Burner body 4,0 kW	Corps bruleur 4,0 kW	Brennerkörper 4,0 kW
4	2	4	2	4	5				V00400	Spartifiamma 6/7,8 kW	Flame spreader 6/7,8 kW	Diffuseur de flamme 6/7,8 kW	Flammenverteiler 6/7,8kW
4	2	4	2	4	6				V00200	Corpo bruciatore 6/7,8 kW	Burner body 6/7,8 kW	Corps bruleur 6/7,8 kW	Brennerkörper 6/7,8 kW
			2	2	7P				V01800	Coppa bruciatore 4,0 kW	Scoop burner 4,0 kW	Godet bruleur 4,0 kW	Brennerschale 4,0 kW
	2	2			7N				V02000	Coppa Bruciatore 4,0 KW	Scoop burner 4,0 kW	Godet bruleur 4,0 kW	Brennerschale 4,0 kW
2			2	3	8				X13300	Termocoppia fuoco poster.	Rear ring thermocouple	Thermocouple feu poster.	Thermoelem. Hintere kochst.
3			2	3	9				X14200	Termocoppia fuoco anter.	Front ring thermocouple	Thermocouple feu anter.	Thermoel. Vordere kochst
4			2	4	10P				V01900	Coppa bruciatore 6/7,8 kW	Cup burner 6/7,8 kW	Coupelle bruler 6/7,8 kW	Brennerkappe 6/7,8 kW
	2	4			10N				V02100	Coppa Bruciatore 6,0/7,8 KW	Cup burner 6,0/7,8 kW	Coupelle bruler 6,0/7,8 kW	Brennerkappe 6,0/7,8 kW
	1	2	1	2	11A				X33700	Inietttore gpl fuoco 4,0 kw	Ring lpg injector 4,0 kw	Injecteur gaz feu 4,0 kw	Gasdüse gpl kochst 4,0 kw
	1	2	1	2	11B				X34600	Inietttore metano fuoco 4,0 kW	Ring natural gas inject. 4,0 kW	Injecteur methane feu 4,0 kW	Gasdüse methan kochst. 4,0 kW
4	4	6	4	6	12				V01100	Porta inietttore	Injector-holder	Porte-injecteur	Düsenträger
4			2	2	13A				X34400	Inietttore 7,8 kW /GPL	LPG injector 7,8 kW	Injecteur gaz GPL 7,8 kW	Gasdüse GPL 7,8 kW
4			2	2	13B				X35700	Inietttore 7,8 kW/metano	Natural gas injector 7,8 kW	Injecteur gaz methane 7,8 kW	Gasdüse Methan 7,8 kW
			1	2	14A				X34200	Inietttore 6,0 kW /GPL	LPG injector 6,0 kW	Injecteur gaz GPL 6,0 kW	Gasdüse GPL 6,0 kW
			1	2	14B				X35400	Inietttore 6,0 kW/metano	Natural gas injector 6,0 kW	Injecteur gaz methane 6,0 kW	Gasdüse Methan 6,0 KW
	4	5			15				X08000	Rubinetto fuoco 4,0 kW	Gas ring cock 4,0 kW	Robinet feu 4,0 kW	Gashan kochstelle 4,0 kW
4			4	6	16				X08100	Rubinetto fuoco 6,0 kW	Gas ring cock 6,0 kW	Robinet feu 6,0 kW	Gashan kochstelle 6,0 kW
	2	4	2	4	17X				X11000	By Pass 4,0 KW	By Pass 4,0 KW	By Pass 4,0 KW	By Pass 4,0 KW
4	2	2	2	2	17Y				x04800	By Pass 7,8 KW	By Pass 7,8 KW	By Pass 7,8 KW	By Pass 7,8 KW
4			4	6	18A				X30000	Inietttore pilota/GPL	LPG injector	Injecteur gaz GPL	Gasdüse GPL
4			4	6	18B				X30300	Inietttore pilota/metano	Natural gas injector	Injecteur gaz methane	Gasdüse Methan
	4	4			19N				0000Y65101	Manopola per fuoco	Gas ring knob	Cle de commande pour feu	Drehknopf für kochstelle
4			4	6	19P				0000Y65103	Manopola per fuoco	Gas ring knob	Cle de commande pour feu	Drehknopf für kochstelle
1	1	1	1	1	20				Y65700	Maniglia forno	Oven handle	Poignée four	Backofengriff
		1		1	21				Y65500	Maniglia porta	Door handle	Pognée four	Turgriff
2	2	3	2	3	22				1550Y63500	Griglia scarico fumi	Smoke discharge grid	Grille évacuation des fumées	Rauchblassgitter
4	4	6	4	6	23				V01500	Regolazione aria bruciatore	Burner air regulation	Règlage air bruler	Luftregelung Brenner
4			4	6	24				X14400	Pilota	Pilot	Veilleuse d'allumage	Zündflammenbrenner
4	4	4	4	4	25				X61000	Piedino	Foot	Pied	Fuss
	2	4			26				V00900	Supporto candela e T.C.	Support	Appui	Unterstützung
	4	6			27				X14500	Candeletta	Ignition plu	Bouge	Glühkerze
	2	3			28				X13900	Termocoppia fuoco poster.	Rear ring thermocouple	Thermocouple feu poster.	Thermoelem. Hintere kochst.
	2	3			29				X14100	Termocoppia fuoco anter.	Front ring thermocouple	Thermocouple feu anter.	Thermoel. Vordere kochst.
4			4	6	30				X13100	Bicono	Bicone	Bicône	Bicône
	4	6			31				M02100	Piezo elettrico	Piezo-electric ignition	Piezo electrique	Piezoelektrischer Zünder