




POS.	ITA	CODICE	VALID.	SCAD.
1	Contattore	6046038		
2	Filtro antidisturbo	6090050		
3	Termostato di sicurezza camera di cottura	6010026		
4	Spinotto porta	2006619		
5	Portalampada completo	6063069		
6	Lampadina luce camera	6061053		
7	Guarnizione per portalampada	6063070		
8	Coperchio con vetro	6063069		
9	Resistenza	6002120		
10	Guarnizione per resistenza	2005174		
11	Bullone sinistro bloccaggio ventola	5111109		
12	Ventola	5900898		
13	Motore trifase	6033155		
14	Anello di tenuta	6090143		
15	Flangia	2005599		
16	Motoventilatore	2000983	22/06/2001	
17	Termoregolatore	6011125	01/09/2001	
18	Interruttore	6030007		
19	Regolatore di energia	6031023		
20	Interruttore generale	6030007		
21	Manopola grigia serigrafata per comandi	2006823		
22	Suoneria elettrica	6032048	01/09/1997	
23	Manopola grigia serigrafata per timer	2008224	01/09/1997	
24	Temporizzatore 120' logaritmico	6032047	01/09/1997	
25	Deviatore, timer / luce camera	6032030		
26	Maniglia per porta	2008784		
27	Vetro per porta	5900903		
28	Guarnizione per vetro	7070161		
29	Guarnizione per porta	7070175		
30	Micro porta	6043080		
31	Sonda per camera forno J	6000095		
32	Elettrovalvola	6042089		

GB	CODICE	VALID.	SCAD.
Contactore	6046038		
Interference filter	6090050		
Safety thermostat for oven	6010026		
Door pin	2006619		
Lamp socket assembly	6063069		
Oven light	6061053		
Lamp socket gasket	6063070		
Lid with glass	6063069		
Heating element	6002120		
Heating element gasket	2005174		
Left fan locking bolt	5111109		
Fan	5900898		
Three-phase motor	6033155		
Seal	6090143		
Flange	2005599		
Electric fan	2000983	22/06/2001	
Thermoregulator	6011125	01/09/2001	
Switch	6030007		
Energy regulator	6031023		
Main switch	6030007		
Grey silkscreen printed controls knob	2006823		
Electric buzzer	6032048	01/09/1997	
Grey silkscreen printed timer knob	2008224	01/09/1997	
120 minute logarithmic timer	6032047	01/09/1997	
Switch, timer/oven light	6032030		
Door handle	2008784		
Glass for door	5900903		
Glass seal	7070161		
Door seal	7070175		
Door microswitch	6043080		
J oven probe	6000095		
Solenoid valve	6042089		

F	CODICE	VALID.	SCAD.
Compteur	6046038		
Filtre anti-interférences	6090050		
Thermostat de sécurité chambre de cuisson	6010026		
Cheville porte	2006619		
Porte-lampe complet	6063069		
Lampe pour lumière chambre	6061053		
Joint pour porte-lampe	6063070		
Couvercle avec vitre	6063069		
Résistance	6002120		
Joint pour résistance	2005174		
Boulon gauche blocage ventilateur	5111109		
Ventilateur	5900898		
Moteur triphasé	6033155		
Bague d'étanchéité	6090143		
Bride	2005599		
Moteur-ventilateur	2000983	22/06/2001	
Thermorégulateur	6011125	01/09/2001	
Interrupteur	6030007		
Régleur d'énergie	6031023		
Interrupteur général	6030007		
Bouton gris sérigraphé pour commandes	2006823		
Sonnerie électrique	6032048	01/09/1997	
Bouton gris sérigraphé pour minuteur	2008224	01/09/1997	
Temporisateur 120° logarithmique	6032047	01/09/1997	
Interrupteur, minuteur / lumière chambre	6032030		
Poigné pour porte	2008784		
Vitre pour porte	5900903		
Joint pour vitre	7070161		
Joint pour porte	7070175		
Micro-interrupteur porte	6043080		
Sonde pour chambre four J	6000095		
Electrovanne	6042089		

D	CODICE	VALID.	SCAD.
Schütz	6046038		
Störschutzfilter	6090050		
Sicherheisthermostat Backofenkammer	6010026		
Bolzen für Tür	2006619		
Komplette Lampenfassung	6063069		
Lampe für Backofenbeleuchtung	6061053		
Dichtung für Lampenfassung	6063070		
Deckel mit Glas	6063069		
Heizkörper	6002120		
Dichtung für Heizkörper	2005174		
Linke Schraubenmutter für Lüfterradfeststellung	5111109		
Lüfterrad	5900898		
Drehstrommotor	6033155		
Dichtring	6090143		
Flansch	2005599		
Motorlüfter	2000983	22/06/2001	
Temperaturregler	6011125	01/09/2001	
Schalter	6030007		
Energieregler	6031023		
Hauptschalter	6030007		
Grauer Steuere Drehknopf mit Siebdruckdekor	2006823		
Läutwerk	6032048	01/09/1997	
Grauer Drehknopf für Timer mit Siebdruckdekor	2008224	01/09/1997	
Logarithmischer Timer 120'	6032047	01/09/1997	
Wechselschalter, Timer / Backofenbeleuchtung	6032030		
Griff für Tür	2008784		
Glas für Tür	5900903		
Dichtung für Glas	7070161		
Dichtung für Tür	7070175		
Mikroschalter für Tür	6043080		
Sonde für Backofenkammer J	6000095		
Magnetventil	6042089		

E	CODICE	VALID.	SCAD.
Contactador	6046038		
Filtro eliminador de interferencias	6090050		
Termostato de seguridad cámara de cocción	6010026		
Clavija puerta	2006619		
Portalámpara completo	6063069		
Bombilla luz cámara	6061053		
Junta para portalámpara	6063070		
Tapa con vidrio	6063069		
Resistencia	6002120		
Junta para resistencia	2005174		
Bulón izquierdo bloqueo ventilador	5111109		
Ventilador	5900898		
Motor trifásico	6033155		
Anillo de estanqueidad	6090143		
Brida	2005599		
Motoventilador	2000983	22/06/2001	
Termorregulador	6011125	01/09/2001	
Interruptor	6030007		
Regulador de energía	6031023		
Interruptor general	6030007		
Mando gris serigrafiado de comando	2006823		
Timbre eléctrico	6032048	01/09/1997	
Mando gris serigrafiado para temporizador	2008224	01/09/1997	
Temporizador 120' logarítmico	6032047	01/09/1997	
Desviador, temporizador / luz cámara	6032030		
Manija para puerta	2008784		
Vidrio para puerta	5900903		
Junta para vidrio	7070161		
Junta para puerta	7070175		
Microinterruptor puerta	6043080		
Sonda para cámara horno J	6000095		
Electroválvula	6042089		