



Cod.WCG0411
Mod .GF4 PM
Rev.00

POS.	ITA	CODICE	VALID.	SCAD.
1	Motore monofase	6032120		
2	Anello di tenuta	6090142		
3	Flangia	2005598		
4	Ventola	5900996		
5	Dado sinistro bloccaggio ventola	---		
6	Contattore	6046038		
7	Filtro antidisturbo	6090050		
8	Camino antivento	2006955		
9	Termostato di sicurezza camera di cottura	6010026		
10	Spinotto porta	2006619		
11	Portalampada	6060055		
12	Guarnizione "OR"	6090141		
13	Lampadina	6061052		
14	Coppetta temperata	6060054		
15	Guarnizione "OR"	6090140		
16	Scheda buzzer	6010090		
17	Scheda termoregolatore base	6010096		
18	Interruttore generale	6030007		
19	Manopola nera serigrafata per comandi	2007085		
20	Scheda termoregolatore display	6010095		
21	Potenziometro	6010097		
22	Manopola nera serigrafata potenziometro	2012214		
23	Temporizzatore 120' log.	6032047		
24	Regolatore d'energia	6031023		
25	Commutatore due velocità	6033030		
26	Pulsante luminoso reset	6032038		
27	Maniglia porta	2006675		
28	Vetro porta	5900901		
29	Guarnizione vetro	7070161		
30	Guarnizione porta	7070170		
31	Micro porta	6043080		
32	Ventilatore di raffreddamento	6033172		
33	Filtro antidisturbo per valvola	6090054		
34	Valvola gas camera di cottura "SIT TANDEM"	7020080		
35	Dispositivo elettronico "EFD"	7020085		
36	Candela controllo fiamma	2009895		
37	Candela accensione	2009894		
38	Bruciatore	7090080		
39	Elettrovalvola	6042070		
40	Sonda per camera forno	6000085		
41	Inversore	6010084		

POS.	GB	CODICE	VALID.	SCAD.
1	Single-phase motor	6032120		
2	Seal	6090142		
3	Flange	2005598		
4	Fan	5900996		
5	Left fan locking nut	---		
6	Contactor	6046038		
7	Interference filter	6090050		
8	Windproof flue	2006955		
9	Safety thermostat for oven	6010026		
10	Door pin	2006619		
11	Lamp socket assembly	6060055		
12	O ring	6090141		
13	Oven light	6061052		
14	Tempered glass	6060054		
15	O ring	6090140		
16	Buzzer card	6010090		
17	Control board	6010096		
18	Main switch	6030007		
19	Black silkscreen printed controls knob	2007085		
20	Display board	6010095		
21	Potentiometer	6010097		
22	Black silkscreen printed controls knob	2012214		
23	120 minute logarithmic timer	6032047		
24	Energy regulator	6031023		
25	Two-speed switch	6033030		
26	Luminous reset push button	6032038		
27	Door handle	2006675		
28	Glass for door	5900901		
29	Glass seal	7070161		
30	Door seal	7070170		
31	Door microswitch	6043080		
32	Cooling fan	6033172		
33	Interference filter for valve	6090054		
34	"SIT TANDEM" oven gas valve	7020080		
35	"EFD" electronic device	7020085		
36	Flame control electrode	2009895		
37	Ignition spark-plug	2009894		
38	Burner	7090080		
39	Solenoid valve	6042070		
40	Oven probe	6000085		
41	Reverser	6010084		

POS.	F	CODICE	VALID.	SCAD.
1	Moteur monophasé	6032120		
2	Bague d'étanchéité	6090142		
3	Bride	2005598		
4	Ventilateur	5900996		
5	Écrou gauche blocage ventilateur	---		
6	Compteur	6046038		
7	Filtre anti-interférences	6090050		
8	Cheminée anti-refoulement	2006955		
9	Thermostat de sécurité chambre de cuisson	6010026		
10	Chevile porte	2006619		
11	Porte-lampe complet	6060055		
12	Joint O.RING	6090141		
13	Lampe pour lumière chambre	6061052		
14	Verre trempé	6060054		
15	Joint O.RING	6090140		
16	Fiche sonette	6010090		
17	Fiche controle	6010096		
18	Interrupteur général	6030007		
19	Bouton noir sérigraphé pour commandes	2007085		
20	Fiche affichage	6010095		
21	Potentiomètre	6010097		
22	Bouton noir sérigraphé pour commandes	2012214		
23	Temporisateur 120° logarithmique	6032047		
24	Régleur d'énergie	6031023		
25	Commutateur deux vitesses	6033030		
26	Bouton lumineux reset	6032038		
27	Poigné pour porte	2006675		
28	Vitre pour porte	5900901		
29	Joint pour vitre	7070161		
30	Joint pour porte	7070170		
31	Micro-interrupteur porte	6043080		
32	Ventilateur de refroidissement	6033172		
33	Filtre anti-interférences pour vanne	6090054		
34	Valve gaz chambre de cuisson "SIT TANDEM"	7020080		
35	Dispositif électronique "EFD"	7020085		
36	Bougie contrôle flamme	2009895		
37	Bougie d'allumage	2009894		
38	Brûleur	7090080		
39	Electrovanne	6042070		
40	Sonde pour chambre four	6000085		
41	Inverseur	6010084		

POS.	D	CODICE	VALID.	SCAD.
1	Einphasenmotor	6032120		
2	Dichtring	6090142		
3	Flansch	2005598		
4	Lüfterrad	5900996		
5	Linke Schraubenmutter für Lüfterradfeststellung	---		
6	Schütz	6046038		
7	Störschutzfilter	6090050		
8	Windfester Kamin	2006955		
9	Sicherheisthermostat Backofenkammer	6010026		
10	Bolzen für Tür	2006619		
11	Komplette Lampenfassung	6060055		
12	O-Ring	6090141		
13	Lampe für Backofenbeleuchtung	6061052		
14	Gehärtetes Glas	6060054		
15	O-Ring	6090140		
16	Schaltkarte für Läutwerk	6010090		
17	Steuerschaltkarte	6010096		
18	Hauptschalter	6030007		
19	Schwarzer Steuerdrehknopf mit Siebdruckdekor	2007085		
20	Schaltkarte für Display	6010095		
21	Potentiometer	6010097		
22	Schwarzer Steuerdrehknopf mit Siebdruckdekor	2012214		
23	Logarithmischer Timer 120'	6032047		
24	Energeregler	6031023		
25	Umschalter zwei Geschwindigkeiten	6033030		
26	Leuchtdrucktaste "Rücksetzen"	6032038		
27	Griff für Tür	2006675		
28	Glas für Tür	5900901		
29	Dichtung für Glas	7070161		
30	Dichtung für Tür	7070170		
31	Mikroschalter für Tür	6043080		
32	Lüfter	6033172		
33	Störschutzfilter für Ventil	6090054		
34	Gasventil für Backofenkammer "SIT TANDEM"	7020080		
35	Elektronische Vorrichtung "EFD"	7020085		
36	Kerze für Flammenkontrolle	2009895		
37	Zündkerze	2009894		
38	Brenner	7090080		
39	Magnetventil	6042070		
40	Sonde für Backofenkammer	6000085		
41	Umschalter	6010084		

POS.	E	CODICE	VALID.	SCAD.
1	Motor monofásico	6032120		
2	Anillo de estanqueidad	6090142		
3	Brida	2005598		
4	Ventilador	5900996		
5	Tuerca izquierda bloqueo ventilador	---		
6	Contactor	6046038		
7	Filtro eliminador de interferencias	6090050		
8	Chimenea cortaviento	2006955		
9	Termostato de seguridad cámara de cocción	6010026		
10	Clavija puerta	2006619		
11	Portalámpara completo	6060055		
12	Junta tórica	6090141		
13	Bombilla luz cámara	6061052		
14	Vidrio templado	6060054		
15	Junta tórica	6090140		
16	Tarjeta avisador acústico	6010090		
17	Tarjeta control	6010096		
18	Interruptor general	6030007		
19	Mando negro serigrafiado de comando	2007085		
20	Tarjeta display	6010095		
21	Potenciómetro	6010097		
22	Mando negro serigrafiado de comando	2012214		
23	Temporizador 120' logarítmico	6032047		
24	Regulador de energía	6031023		
25	Conmutador de dos velocidades	6033030		
26	Botón luminoso reset	6032038		
27	Manija para puerta	2006675		
28	Vidrio para puerta	5900901		
29	Junta para vidrio	7070161		
30	Junta para puerta	7070170		
31	Microinterruptor puerta	6043080		
32	Ventilador de enfriamiento	6033172		
33	Filtro eliminador de interferencias para válvula	6090054		
34	Válvula gas cámara de cocción "SIT TANDEM"	7020080		
35	Dispositivo electrónico "EFD"	7020085		
36	Bujía control llama	2009895		
37	Bujía encendido	2009894		
38	Quemador	7090080		
39	Electroválvula	6042070		
40	Sonda para cámara horno	6000085		
41	Inversor	6010084		