




Cod.GCP2040
Mod .CPG1
Rev.01

POS.	ITA	CODICE	VALID.	SCAD.
1	Griglia per camino smaltata	2008878		
2	Tubo carico acqua cromato	2101769		
3	Dado per bicono	7070085		
4	Dado M20x1.5	5340043		
5	Bicono rame	7070025		
6	Vasca cuocipasta ass.ta	2008882		
7	Rubinetto di scarico	7060056		
8	Piano per appoggio cestelli	2008823		
9	Cerniera superiore sinistra ass.ta	2008829		
10	Rubinetto carico acqua	7060018		
11	Bicono asimmetrico	7070031		
12	Rubinetto gas valvolato	7060012		
13	Maniglia per rubinetto acqua	2001250		
14	Segnalino per rubinetto carico acqua	5900274		
15	Bussola per perno porta	2004912		
16	Frontalino	2008884		
17	Manopola nera serigrafata	2008671		
18	Cerniera inferiore sinistra ass.ta	2008831		
19	Cerniera inferiore destra ass.ta	2008830		
20	Cerniera superiore destra ass.ta	2008828		
21	Candela accensione pilota	6010061		
22	Termocoppia	6010056		
23	Bruciatore pilota	7090026		
24	Raccordo 90° porta ugello	7050070		
25	Dado fissa portaugello	7042623		
26	Bruciatore	7090085		
27	Accensione piezoelettrica	6010047		
28	Cavo per accensione	6050610		
29	Filtro scarico acqua ass.to	2002241		
30	Falsofondo per cuocipasta	2008872		

POS.	GB	CODICE	VALID.	SCAD.
1	Enamelled chimney grate	2008878		
2	Chromium-plated water inlet pipe	2101769		
3	Nut for biconical piece	7070085		
4	Nut M20x1.5	5340043		
5	Copper biconical piece	7070025		
6	Assembled pasta cooker tank	2008882		
7	Drain tap	7060056		
8	Basket-resting surface	2008823		
9	Assembled top left hinge	2008829		
10	Water inlet tap	7060018		
11	Asymmetric biconical piece	7070031		
12	Valved gas tap	7060012		
13	Water tap handle	2001250		
14	Water inlet tap indicator	5900274		
15	Bush for door pin	2004912		
16	Front riser	2008884		
17	Black silkscreen printed knob	2008671		
18	Assembled bottom left hinge	2008831		
19	Assembled bottom right hinge	2008830		
20	Assembled top right hinge	2008828		
21	Pilot burner ignition spark-plug	6010061		
22	Thermocouple	6010056		
23	Pilot burner	7090026		
24	90° nozzle holder fitting	7050070		
25	Nozzle-fastening nut	7042623		
26	Burner	7090085		
27	Piezoelectric lighting	6010047		
28	Ignition lead	6050610		
29	Assembled water drain filter	2002241		
30	Pasta cooker dummy bottom	2008872		

POS.	F	CODICE	VALID.	SCAD.
1	Grille pour cheminée émaillée	2008878		
2	Tuyau chargement eau chromé	2101769		
3	Écrou pour biconique	7070085		
4	Écrou M20x1,5	5340043		
5	Biconique en cuivre	7070025		
6	Cuve cuiseur à pâtes assemblée	2008882		
7	Robinet écoulement	7060056		
8	Plan pour appui paniers	2008823		
9	Charnière supérieure gauche assemblée	2008829		
10	Robinet chargement eau	7060018		
11	Biconique asymétrique	7070031		
12	Robinet gaz avec valve de sécurité	7060012		
13	Poignée pour robinet eau	2001250		
14	Lampe témoin pour robinet chargement eau	5900274		
15	Manchon pour pivot porte	2004912		
16	Frontal cuiseur	2008884		
17	Bouton noir sérigraphé	2008671		
18	Charnière inférieure gauche assemblée	2008831		
19	Charnière inférieure droite assemblée	2008830		
20	Charnière supérieure droite assemblée	2008828		
21	Bougie d'allumage veilleuse	6010061		
22	Thermocouple	6010056		
23	Brûleur pilote	7090026		
24	Raccord 90° porte tuyère	7050070		
25	Écrou fixe porte-tuyère	7042623		
26	Brûleur	7090085		
27	Allumage piézoélectrique	6010047		
28	Câble pour allumage	6050610		
29	Filtre écoulement eau assemblé	2002241		
30	Faux fond pour cuiseur à pâtes	2008872		

POS.	D	CODICE	VALID.	SCAD.
1	Emailliertes Gitter für Kamin	2008878		
2	Verchromtes Wasserzulaufrohr	2101769		
3	Schraubenmutter für Doppelkegel	7070085		
4	Schraubenmutter M20x1,5	5340043		
5	Doppelkegel aus Kupfer	7070025		
6	Zus.gebautes Becken für Nudelkocher	2008882		
7	Auslaßhahn	7060056		
8	Abstellfläche für Körbe	2008823		
9	Zus.gebautes Scharnier links oben	2008829		
10	Wasserzulaufhahn	7060018		
11	Asymmetrischer Doppelkegel	7070031		
12	Gashahn mit Ventil	7060012		
13	Griff für Wasserhahn	2001250		
14	Melder für Wasserzulaufhahn	5900274		
15	Buchse für Türzapfen	2004912		
16	Blende	2008884		
17	Schwarzer Drehknopf mit Siebdruckdekor	2008671		
18	Zus.gebautes Scharnier links unten	2008831		
19	Zus.gebautes Scharnier rechts unten	2008830		
20	Zus.gebautes Scharnier rechts oben	2008828		
21	Zündkerze für Zündflammenbrenner	6010061		
22	Thermoelement	6010056		
23	Zündflammenbrenner	7090026		
24	90°-Anschlußstück für Düsenhalter	7050070		
25	Befestigungsmutter für Düsenhalter	7042623		
26	Brenner	7090085		
27	Piezelektrische Zündung	6010047		
28	Zündkabel	6050610		
29	Zus.gebauter Filter für Wasserauslaß	2002241		
30	Bodeneinsatz für Nudelkocher	2008872		

POS.	E	CODICE	VALID.	SCAD.
1	Rejilla esmaltada para chimenea	2008878		
2	Tubo cromado entrada agua	2101769		
3	Tuerca para pieza bicónica	7070085		
4	Tuerca M20x1.5	5340043		
5	Pieza bicónica de cobre	7070025		
6	Cuba cuece-pasta ensamblada	2008882		
7	Grifo desagüe	7060056		
8	Plano de apoyo cestos	2008823		
9	Bisagra superior izquierda ensamblada	2008829		
10	Grifo de carga agua	7060018		
11	Pieza bicónica asimétrica	7070031		
12	Llave de paso gas con válvula	7060012		
13	Manija para grifo agua	2001250		
14	Indicador para grifo carga agua	5900274		
15	Casquillo para perno puerta	2004912		
16	Frontal	2008884		
17	Mando negro serigrafiado	2008671		
18	Bisagra inferior izquierda ensamblada	2008831		
19	Bisagra inferior derecha ensamblada	2008830		
20	Bisagra superior derecha ensamblada	2008828		
21	Bujía encendido piloto	6010061		
22	Termopar	6010056		
23	Quemador piloto	7090026		
24	Unión de 90° porta tobera	7050070		
25	Tuerca fijación porta tobera	7042623		
26	Quemador	7090085		
27	Encendido piezoeléctrico	6010047		
28	Cable de encendido	6050610		
29	Filtro desagüe ensamblado	2002241		
30	Falso fondo para cuece-pasta	2008872		